

Prüfen Sie Ihren Scanner

TicketCreator benutzt als Voreinstellung "Code 2 of 5 interleaved" Barcodes, um sichere Eintrittskarten zu drucken. Sie können aber auch "Code 3 of 9" Barcodes benutzen. Beide Barcodes sind sehr gebräuchlich, und werden von den meisten Barcode-Scannern gelesen.

Scanner-Einstellungen:

Ihr **Scanner muss nach dem Scan ein Return, Enter, CrLf oder Cr senden** und sollte bei Code 2 of 5 interleaved Barcodes die Prüfsumme senden. Beides sind die Voreinstellungen bei den meisten Scannern. Bitte lesen das Handbuch Ihres Scanners für Details.

Prüfen Sie Ihren Scanner:

Sie können Ihren Scanner einfach mit Word oder einem anderen Programm testen:

- 1.) Drucken Sie diese Seite aus.
- 2.) Öffnen Sie Word oder ein anderes Programm, bei dem Sie Text eingeben können.
- 3.) Scannen Sie die Barcodes unten.
- 4.) Nach dem Scannen sollte „6380670420“ erscheinen.

Code 2 of 5 interleaved



Ergebnis:

„6380670420“	Alles ok. Sie können Ihren Scanner benutzen, um Eintrittskarten zu scannen.
„638067042“	Die letzte Ziffer fehlt, da die Prüfsumme nicht übermittelt wird. TicketCreator benötigt die Prüfsumme nicht, aber sie ist empfohlen. Lesen Sie das Handbuch Ihres Scanners, um die Übermittlung der Prüfsummen zu aktivieren.
Wird nicht gelesen	Lesen Sie das Handbuch Ihres Scanners, ob der "Code 2 of 5 interleaved" unterstützt ist, und wie er aktiviert werden kann.

Code 3 of 9



Ergebnis:

„6380670420“	Alles ok. Sie können Ihren Scanner benutzen, um Eintrittskarten zu scannen.
Wird nicht gelesen	Lesen Sie das Handbuch Ihres Scanners, ob der "Code 3 of 9" unterstützt ist, und wie er aktiviert werden kann.